



MediaRange

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΠΟΛΛΩΝ ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ TOUCHPAD

GR Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας και συνθήκες εγγύησης

EN User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ 78 ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ TOUCHPAD ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



Item no.: MROS131-GR

Η διάταξη του πληκτρολογίου που εμφανίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει από το πρώτον της συσκευασίας.
Μπορείτε να ανατρέξετε στην ετικέτα της συσκευασίας για λεπτομέρειες.

EN Package contents

- 1x MediaRange Wireless multi-pairing keyboard with touchpad, black/green
- 1x Approx. 50cm USB-A to micro USB cable
- 1x User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions (GR/EN)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product or your device and will void your warranty.

- This keyboard is suitable for Bluetooth enabled devices with version 5.0.
- Use only charging devices that meet the required technical specifications in order to avoid malfunctions or damage to the product.
- Please make sure that the socket is always easily accessible when the keyboard is charging.
- The device may get warm during charging. This is normal.
- Do not use excessive force when connecting or removing the cable. Using excessive force may damage the cable or port.
- Do not open the product and do not attempt to repair the product yourself. Doing so puts you at risk of injury or causing damage to the device and will void your warranty.
- Do not insert any object into the port that is not designed for this purpose.
- Avoid subjecting the product to heavy shocks and protect it against impacts and falls at all times.
- Do not use the product and accessories if there is any visible damage, if it has come into contact with water or other fluids, or if it is damp.
- Keep the device out of direct sunlight and do not use in the immediate vicinity of any heat sources.
- Keep the product away from open fire. Danger of explosion!
- Keep the product away from water, other fluids and fire at all times.
- Do not use the product in extremely cold, hot, damp or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment between 0°C and 35°C only.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- If you do not intend to use the product for a longer period of time, store it at a temperature between -10 and 35 degrees Celsius with a maximum relative humidity of 85% (for short periods). Fully charge the battery every three months in order to maintain battery performance.
- Obstructions, such as walls, may influence the keyboards' transmitting range. To ensure a good connection, we suggest to avoid such obstructions as good as possible and/or lower the distance during operation.
- If the product does not operate properly, turn it on again, disconnect the connection from your device and reconnect it after a moment.
- The illustrations in this manual are for descriptive purposes only and do not show a detailed description.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- To improve products performance, the content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation in here, is depending on the device and may work differently as described.

GR Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1x MediaRange Ασύρματο πληκτρολόγιο πολλών ζευγοποιήσεων με 78 πλήκτρα και επίπεδη επιφάνεια αριθ., διάταξη QWERTY (GR), μάρκα πράσινο
- 1x καλώδιο φόρτισης USB-A σε micro USB, 50cm
- 1x Εγχειρίδιο χρήσης, Οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας και συνθήκες εγγύησης (GR/EN)

GR Οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας


Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφάλεια και σωστή χρήση του. Εάν αυτές οι οδηγίες δεν τηρηθούν, ενδέχεται να προκληθεί η συσκευή σας από το προϊόν και να χαστεί την εγγύηση σας.

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για συσκευές με δυνατότητα Bluetooth έκδοσης 5.0.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές φόρτισης που προέρχονται από τη φόρτιση του πληκτρολογίου.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη κατά τη φόρτιση του πληκτρολογίου.
- Η συσκευή θα δεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι αυστολογικό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλύμμα του πληκτρολογίου.
- Μην υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση ή την αφαίρεση του καλωδίου. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει ημία στο καλώδιο ή στη μύρα.
- Μην ανοίξετε το προϊόν και μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνο σας. Κάτι τέτοια θα σας θέσει σε κίνδυνο τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή και θα ακυρώσει την εγγύηση σας.
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στη θύρα που δεν έχει σχέδιασται για αυτόν τον σκοπό.
- Αποφύγετε να υποβάλετε το προϊόν σε έντονα θόκο και να το προστατεύετε από κρύστεις και πτώσεις ανά πάσα στιγμή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν έχει εκτείνει σε νέρο ή άλλα υγρά ή όταν είναι βρεμένο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μέσο ηλεκτρικού φωτός και πηγές θερμότητας.
- Αισθητήρες το προϊόν μακριά από φωτά: Κίνησης έκρηκτης!
- Αισθητήρες το προϊόν μακριά από νερό, άλλα υγρά και φωτιά ανά πάσα στιγμή.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξαιρετικά κρύες, ζεστές, υγρές ή ακονισμένες περιοχές.
- Λειτουργήστε από το προϊόν μόνο σε έρημο περιβάλλον μεταξύ 0 °C και 35 °C μόνο.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχές και μέρη όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Εάν δεν ακούετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία μεταξύ -10 και 35 βαθμών Κελσίου με μέγιστη σχετική υγρασία 85% (για μικρές περιόδους). Φορτίστε πλήρη την μπαταρία κάθε τρεις μήνες για να διατηρήσετε την απόδοση της μπαταρίας.
- Τα εμπόδια, όπως οι τοίχοι, μπορεί να επρεψούν το εύρος μετάδοσης των πληκτρολογίων. Για να διασφαλιστεί μια καλή σύνδεση, προτείνουμε να αποφύγετε τα εμπόδια αυτά και / ή για μειώσετε την απόσταση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Εάν δεν έχετε θέση για να επρεψούν το εύρος μετάδοσης των πληκτρολογίων, για να διασφαλιστεί μια καλή σύνδεση, προτείνουμε να αποφύγετε τη μετά από λίγο.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για περιγραφικούς σκοπούς και δεν παρουσιάζουν λεπτομέρη περγαρή.
- Οι εικόνες του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειρίδιου χρήσης μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

EN Care and cleaning

Switch off the device before cleaning; Use only a slightly damp lint-free cloth to clean the product; Do not use any aggressive cleaning agents; When cleaning, ensure that no water or other liquids get into the connections or the product.

EN Getting started and operation



1. Turn on the keyboard, press "Fn" + "1" and then "Connect"
2. Enable Bluetooth on your device and search for „MROS131-GR“ to connect.
3. Once your device is successfully paired, you are able to use the keyboard.
4. Connect the included charging cable to the keyboard and insert the USB plug into a suitable mains socket adapter or bus-powered USB port to recharge the battery.

Repeat step 1 and 2 with „Fn“ + „2“ and „Fn“ + „3“, to connect additional devices to the keyboard.

Depending on the operating system of your device, you can use additional functions. Therefore select your corresponding operating system by pressing „Fn“ + „Q“ (iOS), „W“ (Android) or „E“ (Windows). To use the additional functions press „Fn“ + „F1“ to „F10“.

Notes: You can pair up to three devices to the keyboard. Once a device has been successfully connected, it will connect automatically with the keyboard at the next time. The keyboard will disconnect if you are out of the transmitting range of 10m and will reconnect once both devices are in range again. The keyboard turns off automatically when the charge level is less than 3%. Recharge the battery.

EN Customer services

If you have any questions about our products, please contact MediaRange customer services by telephone or email: +49 (0) 6196 523 81 80 or info@mediarange.de.

- (...) Για τη βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων, το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χρήσης μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Ο τρόπος λειτουργίας εδώ εξαρτάται από τη συσκευή, τη συνδεσιμότητα και το λειτουργικό σύστημα και ονόδευτα να λειτουργεί διαφορετικά.

GR Φραντίδα και καθαρισμός

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό: Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χυνό για να καθαρίσετε το προϊόν; Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά; Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή άλλα υγρά στις συνδέσεις ή στο προϊόν.


GR Εναρξη και λειτουργία



1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth πατώντας "FN" + "1", "2" ή "3" για 2-3 δευτερόλεπτα για να αντιστοιχήσετε τη συσκευή σας με ένα από τα πλήκτρα, και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί σύνδεσης.
3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και αναζητήστε το "MROS131-GR".
4. Μόλις η συσκευή σας εντοπίσει το πληκτρολόγιο, κάτε κλικ στα ζεύγια.
5. Πατήστε FN + Q (iOS), FN + W (Android) ή FN + E (Windows) κατά τη σύνδεση για επιλέξτε ειδικές λειτουργίες πληκτρολογίου για τη συσκευή συγκρότησης.

Σημειώσεις: Μετά την αντιστοιχίη για πρώτη φορά, η συσκευή σας την επόμενη φορά θα συνδεθεί αυτόματα στο πληκτρολόγιο κατά την ενεργοποίησή του.

GR Εναρξη και λειτουργία



- Εάν έχετε οποιοδήποτε έργωση σχετικά με τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες πελατών της MediaRange μέσω της επωπατικής σύμβασης. Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές: Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του προϊόντος, τα τεχνικά δεδομένα μπορούν να διαχωρίζονται από τα οικιακά απορρίμματα για την αποργύρωση πελατών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε έργωση σχετικά με τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες πελατών της MediaRange μέσω της επωπατικής σύμβασης. Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές: Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του προϊόντος, τα τεχνικά δεδομένα μπορούν να διαχωρίζονται από τα οικιακά απορρίμματα για την αποργύρωση πελατών.

- Αυτή η συσκευή υπόκειται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EG. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να διαχωρίζονται από τα οικιακά απορρίμματα για την αποφυγή περιβαλλοντικών ζημιών.
- </div