MediaRange

CORDED 5-BUTTON OPTICAL MOUSE
FOR OFFICE AND HOME

USB 2.0 bus-powered

DE Bedienungsanleitung, Anwendungs- und Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen

EN User manual, Operating- and safety instructions and warranty conditions

Item no.: MROS202

Corded 5-button optical mouse with up to 2400 dpi resoulution

USB 2.0 HIGH SPEED

DE Lieferumfang

- 1x MediaRange kabelgebundene 5-Tasten Maus, mit optischem Sensor
- 1x Bedienungsanleitung (DE/EN)

DE Anwendungs- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anwendungs- und Sicherheitshinweise durch, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen und einen problemlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Missachtung der Hinweise können Sie das Produkt beschädigen und jeglichen Garantieanspruch verlieren.

- Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erheblich Sachschäden verursachen kann.
- Schauen Sie nicht direkt in den optischen Abtastsensor.
- Verdecken Sie den optischen Abtastsensor nicht und nutzen Sie einen hellen Mausuntergrund.
- Beachten Sie bitte, dass ein spiegelnder Mausuntergrund nicht geeignet ist
- Öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt eigenständig zu reparieren: Dadurch riskieren Sie Schäden oder Verletzungen und Sie verlieren jeglichen Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen und schützen Sie das Produkt in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall.
- Benutzen Sie das Produkt und Zubehör nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist, Kontakt zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten hatte oder feucht ist.
- Schützen Sie das Produkt stets Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Feuer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Räumen zwischen -5°C und 40°C.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in Bereichen und Orten, an denen die Nutzung elektronischer Geräte untersagt ist.
- Produktbilder und -abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen, Inhalte und Produkteigenschaften können sich ohne vorherige Ankündigungen ändern.
- Abhängig vom jeweiligen Gerät und Betriebssystem, kann die Funktionsweise des Produktes von den beschriebenen Angaben abweichen.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, trennen Sie das Kabel vom Computer und verbinden Sie diesen nach einem kurzen Moment erneut.
- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein und ändern Sie während dem Arbeiten mehrmals Ihre Körperhaltung, um dem RSI-Syndrom (Verletzung durch wiederholte Beanspruchung) vorzubeugen: Nutzen Sie kleine Pausen beispielsweise für Dehnübungen und achten Sie stets auf eine korrekte Körperhaltung

DE Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Produkt vor dem Reinigen aus.
- Reinigen Sie die das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten und fusselfreien Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel und/oder Scheuerschwämme.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen.

DE Verwendung und Inbetriebnahme



1. Schalten Sie Ihren Computer ein und schließen Sie die Maus an einem freien USB Anschluss an.
2. Warten Sie eine Minute, bis das Gerät automatisch erkannt und installiert wurde. (Plug & Play)
3. Die Installation ist nun abgeschlossen und Ihr Gerät ist einsatzbereit.



4. Mit Hilfe des DPI-Umschalters können Sie zwischen den verschiedenen DPI-Modi (800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi und 2400 dpi) wechseln.
5. Mit Hilfe vorprogrammierten „Vor" und „Zurück" Tasten, lässt es sich im Browser bequem navigieren.

DE Weitere Informationen zu diesem Produkt

Benutzerdefinierte Einstellungen
Die zusätzlichen Tasten sind, zur bequemen Steuerung im Brower, vorprogrammiert und dienen der "Vor" und "Zurück"- Navigation. Einige Mauseinstellungen lassen sich über das jeweilige Menü des Betriebssystems, Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend, anpassen. Hierbei handelt es sich um Standardeinstellungen des Betriebssystems. Weitere Einstellungen, lassen sich mit Hilfe von Freeware-Programmen vornehmen.

DE Kundenservice

Bei Fragen zu unseren Produkten können Sie sich jederzeit gerne, telefonisch oder per E-Mail, an den MediaRange Kundenservice wenden: +49 (0) 6196 523 81 80 oder info@mediarange.de

DE Technische Daten und Produktinformationen

Modell und Art.Nr.	MediaRange kabelgebundene 5-Tasten Maus, mit optischem Sensor; Art.Nr.: MROS202
Stromversorgung	DC 5,0V ⎓ 70mA (max.); USB bus-gespeist
Anschluss	USB 2.0 Anschlusskabel; 1.5m Kabellänge
Sensorik, Abtastung und Reaktion	Optischer Sensor I 800, 1200, 1600, 2400 dpi; über DPI-Taste einstellbar max, Beschleunigung: 8G; max, Geschwindigkeit: 25 IPS; USB-Signalrate: 125Hz;
Maße und Gewicht	109,5 x 71 x 41mm; ± 95g
Betriebsbedingungen und Lagerung	Betriebstemperatur zwischen +5°C und 40°C; bei 20% bis 90% relativer Luftfeuchtigkeit; Lagertemperatur zwischen -20°C und 60°C
Haltbarkeit	Maustasten links/rechts: über 3.000.000 Klicks

Technische Änderungen vorbehalten: Um die Leistung des Produktes zu verbessern, können die technischen Daten ohne Ankündigung abweichen.

DE Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass die MediaRange GmbH nicht für den Verlust von Daten auf eingesandten Geräten haftet. Es besteht kein Garantieanspruch bei Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung sowie bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Defekten durch andere Geräte. Wird das Produkt Erschütterungen, elektrostatischer Entladungen, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung jenseits der Produktspezifikationen ausgesetzt, besteht kein Garantieanspruch. MediaRange haftet nicht für jegliche auftretende Begleitschäden oder Folgeschäden, für die Verletzung der Garantiebedingungen oder für sonstige Schäden, gleich welche Ursache zugrunde liegt Bitte beachten Sie, dass jeglicher Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse des Produktes geöffnet wurde. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

DE Gewährleistung und Garantiebedingungen

Die Garantie deckt lediglich den Ersatz dieses MediaRange Produktes ab. Für alle MediaRange Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Alle MediaRange Produkte unterliegen ständigen Qualitätsprüfungen. Sollte dennoch ein Material und/oder Produktionsfehler auftreten, kontaktieren Sie den MediaRange Kundenservice zwecks Garantieabwicklung. Die Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können, wenn beispielsweise folgende Gründe als Ursache vorliegen:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Installation oder Anwendung
- Missachtung der Anwendungs- und Sicherheitshinweise
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Veränderungen, Eingriffe oder Reparaturen durch Dritte
- Schäden durch höhere Gewalt oder Transport (...)

(...) Im Falle einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie der Rücksendung sämtliches Zubehör, sowie den Kassenbon bei
- Kontaktieren Sie unseren Kundenservice telefonisch oder per E-Mail
- Verpacken Sie das Produkt transportsicher um Folgeschäden zu vermeiden
- Frankieren Sie die Sendung ausreichend und senden Sie das Paket an:
- MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, D-65812 Bad Soden a.Ts.

DE Weitere Informationen

RoHS Compliant

Konformitätserklärung
MediaRange GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit), sowie den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, entspricht. Nur zur Verwendung im Innenbereich. Die detaillierte Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie, unter der dazugehörigen Artikelnummer MROS202, auf unserer Internetseite www.mediarange.de/en/support/downloads/index.pmode.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten
Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschaden.

Copyright© 2019 MediaRange GmbH. MediaRange und das MediaRange-Logo sind eingetragene Marken der MediaRange GmbH.

EN Package contents

- 1x MediaRange Corded 5-button optical mouse
- 1x User manual (DE/EN)

EN Operating- and safety instructions

Please read the following operation and safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product and will void your warranty.

- This product is not meant for a commercial use or for medical and special applications, where the failure of the product may cause injuries, death or significant material damages.
- Do not look directly into the optical beam
- Do not hide/cover the optical sensor and use a bright surface. A reflective suface is not suitable to operate this device.
- Do not open the product and do not try to repair the product on your own: This will void the warranty and you may risk damages or injuries.
- Do not drop this product or handle roughly and protect it against shock and drops in all operating modes.
- Do not use this product or any of its supplied parts if there is visible damage or if the product is exposed to water or other liquids or when wet.
- Protect this product at any time against fire and water or other liquids.
- Do not use the product in extremely cold, hot, humid or dusty areas.
- Operate this product only in a dry environment.
- Do not operate this product in areas and places where the use of electronic equipment is not permitted.
- Product images may vary from the actual product. The content of this user manual may be revised without prior notice.
- The mode of operation, reffered in here, is depending on the device and operating system and may work differently as described.
- If the product does not operate properly, disconnect the cable from the USB port of your computer and reconnect it after a moment.
- To avoid the risk of a RSI syndrome (Repetitive Strain Injury), make sure that your workspace is set up ergonomically and to change your posture often: Short breaks with e.g. stretching excercises and a correct posture will help.

EN Care and cleaning

- Turn off the device before cleaning.
- Please clean the device only with a slightly damp and lint-free cloth
- Do not use any aggressive cleaning agents. Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or sponges.
- Please make sure that no water or any other liquid gets into the device.

EN Getting started and operation

1. Turn on your computer and connect the device to a free USB port of your computer.
2. Wait a minute until the device have been automatically detected and installed. (Plug & Play)
3. Installation completed. Now you are able to use your device.



4. DPI switch button allows you to switch between the different DPI-modes (800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi and 2400 dpi).
5. The separate „forward" and „back" buttons allows you a quick and easy navigation in the browser.

EN Additional product information

Customized settings
The additional buttons provide an easy and quick "forward" and "back" navigation in the browser. Several settings of the device can be customized by the "Mouse option menue" of your operating system. Those settings are default settings of the operating system. If you would like to change the function of the buttons, you may need an additional freeware.

EN Support service

If you have any questions about our products, please contact the MediaRange support service:
Tel.: +49 (0) 6196 523 81 80 or by E-Mail info@mediarange.de

EN Technical specifications and product information

Model and item no.	MediaRange Corded 5-button optical mouse; Item no.: MROS202
Rating	DC 5.0V ⎓ 70mA (max.); USB bus-powered
Connection	USB 2.0 Connection cable; 1.5m cable length
Sensor, resolution and responsiveness	Optical sensor I 800, 1200, 1600, 2400 dpi; adjustable via DPI switch button max, acceleration: 8G; max, speed: 25 IPS; USB report rate: 125Hz
Size and weight	109.5 x 71 x 41mm; ± 95g
Operating and storage conditions	Operating temperature between -5°C and 40°C; between 20% and 90% relative humidity Storage temperature between -20°C and 60°C
Durability	Left/right mouse buttons: more than 3.000.000 clicks

To improve products performance, the content of this user manual may be revised without prior notice.

EN Disclaimer of warranty

Please note that any warranty claim shall expire if the housing of the product has been opened, This product is not meant for a commercial use or for medical and special applications, where the failure of the product may cause injuries, death or significant material damages. The warranty only covers the replacement of this MediaRange product. The warranty is not applicable for normal wear & tear resulting from erroneous, improper use of the device, negligence, accident or incompatibility. There are no warranty claims if the user manual is not followed and if the device is damaged through improper use or defects caused by other devices. There are no warranty claims if the product is exposed to shocks, electrostatic discharges, heat or humidity effects beyond the product specifications. MediaRange is not liable for any collateral damages or consequential losses, for violation of warranty conditions or any other losses irrespective of the cause. MediaRange GmbH is not liable for the loss of data in units sent to us.

EN Implied warranty and warranty conditions

The warranty only covers material and production defects. The free warranty service covers the repair or replacement of defective parts. All MediaRange products are subject to constant quality inspections and the legal warranty period applies, of course, from the date of purchase. Please be sure to save the sales receipt as proof of purchase.

Please understand that we cannot render any warranty services in case of:
- Misuse or improper handling, installation or use
- Disregard for the operating and safety instructions
- Damages, scratches or wear
- Modifications, manipulation or repairs by third parties
- Damages by Acts of God or transport

In case of a claim, please proceed as follows: (...)

- Only returns accompanied with all accessories and sales receipt will be accepted.
- Contact the MediaRange Support service by e-mail or via our service hotline.
- Please make sure that the package is packed safe for transport.
- Please supply sufficient postage and send it to:
- MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, 65812 Bad Soden a.Ts., Germany

EN Additional information

RoHS Compliant

Declaration of conformity
Hereby MediaRange GmbH declares that this product is in compliance with the Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU and fulfils the requirements of the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU and 2015/863/EU. Designed for indoor use only. The detailed declaration of conformity for this product is available by its corresponding item no.: MROS202 at our website: www.mediarange.de/en/support/downloads/index.pmode.

Disposal of used electronic equipment
This device is subject to the European Directive 2012/19/EG. All electrical devices and used electrical equipment must be disposed of separately from household waste over the appropriate government agencies. Proper disposal of old electronic equipment helps avoid environmental damage.

Copyright© 2019 MediaRange GmbH. MediaRange and the MediaRange logo are registered trademarks of MediaRange GmbH.

MediaRange GmbH
Zum Quellenpark 29
D-65812 Bad Soden a.Ts.

www.mediarange.de

MADE IN CHINA